

Materialfreigaben Wand / Decke

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Belag / Deckschicht	Wandbeläge, Beschichtungen und Spachtelmassen	
Grundierung	StoPrim GT	
Bei Bedarf	Schimmelentfernung	-
	Ausgleich	StoLevell In Mineral
	Grundierung auf Ausgleich	-
Thermische Entkopplung*	StoLevell In Mineral +Sto-Hartschaumplatte Top 32	
Einbettung Heizfolie	StoLevell In Sil	
Grundierung auf Spachtelschicht	StoPrim GT	
Farbbeschichtung	StoColor Rapid Ultramatt	
Wandbelag + Farbbeschichtung	StoTap Coll + StoTap Pro 300 + StoColor Rapid Ultramatt	
Putzbeschichtung	StoPrep In + StoDecosit K / R / MP / SP	

* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.