

Materialfreigaben Boden

Heizfolie E-ENERGY CARBON FLEECE

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tage in Anspruch nehmen.

Holzböden		Parkett
Grundierung	Universalgrundierung UZIN PE 360 PLUS	
Bei Bedarf	Ausgleich	Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar
	Grundierung auf Ausgleich	–
Einbettung Heizfolie	1. Verkleben der Heizfolie mit UZIN PE 630 / UZIN PE 650 2. Ausgleichen auf der Heizfolie mit Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar	
Grundierung auf eingebetteter Heizfolie	–	
Entkopplung	–	
Klebstoff Belag	UZIN MK 250 / UZIN MK 92 S	

Textile / elastische Bodenbeläge		Textile Beläge / Nadelvlies	PVC/CV Beläge Designbeläge
Grundierung	Universalgrundierung UZIN PE 360 PLUS		
Bei Bedarf	Ausgleich	Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar	
	Grundierung auf Ausgleich	Universalgrundierung UZIN PE 360 PLUS	
Einbettung Heizfolie	1. Verkleben der Heizfolie mit UZIN PE 630 / UZIN PE 650 2. Ausgleichen auf der Heizfolie mit Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar		
Grundierung auf eingebetteter Heizfolie	–		
Klebstoff Belag	Textilbelag: UZIN UZ 88 PVC-/CV Beläge: UZIN KE 66 PVC Designbeläge: UZIN KE 66 Linoleum: UZIN LE 44		